

DPD法残留塩素計 SAT-1

測定方法が簡単。日常の残留塩素測定に最適です。



特長

- ◆8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。
- ◆使用法が簡単。日常の検査に最適。
- ◆測定器本体・ビニールケース・試験管3本・DPD試薬50錠が1セット揃っているため、届いたその日から測定可能。

商品コード	区分	型式	価格(円)
32-1355	4●	SAT-1	8,200

測定対象	遊離残留塩素
測定範囲	0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 mg/L
セット内容	測定器本体、ビニールケース、丸型試験管(フタ付)3本、DPD試薬錠剤 No.1 rapid 50錠

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

残留塩素測定用DPD試薬



特長

- ◆濡れた手でも取り出し可能な錠剤試薬。
- ◆溶けやすいラピッドタイプ。
- ◆使用期限3年。

商品コード	区分	品名	価格 (円)
32-1356	6●	DPD試薬 錠剤 No.1 rapid 50錠	660
32-1357	6●	DPD試薬 錠剤 No.1 rapid 100錠	1,210

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

残留塩素の測定手順

1 検水へ試薬を添加



試験管3本に検水し、1本のみDPD試薬を1錠添加

2 試験管を本体にセット



発色した試験管を測定器の中央に検水のみを入れた試験管を両端にセット

3 濃度を読み取る



比色レンズと比較して、もっとも近い色調の数値から測定値を判別します

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...